

Klemme

Ausgangs- bzw. Anschlusspunkt für einen Stromkreis im Fahrzeug.

Die Klemmen haben Bezeichnungen, an denen man ablesen kann, unter welchen Bedingungen sie Strom führen bzw. zu welchen Stromkreis oder Verbraucher sie gehören.

Beispiele:

Klemme P Strom liegt an bei nicht eingestecktem Zündschlüssel

Klemme SU Strom liegt an bei eingestecktem Zündschlüssel

Klemme 30 Strom liegt immer an

Klemme 15 Strom liegt an, wenn Zündschloss in Zündstellung ist, UND wenn es in Anlassstellung ist

Klemme X Strom liegt an, wenn Zündschloss in Zündstellung ist, NICHT wenn es in Anlassstellung ist

Klemme 50 Strom liegt an, wenn Zündschloss in Anlassstellung ist