

DKP

Drosselklappenpotentiometer

Das Drosselklappenpotentiometer liefert die aktuelle Stellung der Drosselklappe an das Steuergerät.