

ET

Einpresstiefe einer Felge

Einpresstiefe einer Felge.

Mass zwischen Mitte der Felge in radialer Richtung und Befestigungsflansch.

Liegt der Befestigungsflansch weiter weg von der Innenseite des Fahrzeuges als die Felgenmitte, liegt eine positive ET vor, liegt er dagegen näher an der Fahrzeuginnenseite als die Felgenmitte, so liegt eine negative ET vor.